



AZEDPACK

MARQUAGE ET COLLAGE INDUSTRIEL

JETCOL

COLLE CONTACT PULVERISABLE



1923 Route de la vallée
69620 LETRA

www.azedpack.com



Caractéristiques techniques :

- % matières solides : 42 à 46 %
- Masse volumique : 1,20 Kg/L
- Faible teneur en solvant
- Conforme VOC
- Poids Net : 17kg
- Poids Brut : 22Kg
- Fonctionne sans air comprimé ni électricité
- Très bonne résistance aux hautes températures (130°C)

Avantages :

- Application simple
- Sans maintenance
- Résistant à l'eau
- Collage sans surépaisseur
- Séchage très rapide
- Economie de produit
- Economie de temps

Descriptif :

JETCOL permet un collage permanent, immédiat, résistant à l'eau sur un grand choix de matériaux tels que le MDF, bois, plastique, vinyl, caoutchouc, métal, tissu, stratifié, béton... avec une très forte résistance thermique.

Application :

Tous les matériels doivent être stockés à température ambiante avant la fabrication.

Les surfaces doivent être sèches, propres, sans graisse ni poussière.

Tenez le pistolet parallèle au plan de travail en appliquant une couche régulière et uniforme sur toute la surface, afin de déposer une quantité de colle couvrant de 80 à 100 %.

Ne pas concentrer l'adhésif dans une zone, ne pas créer de coulures. Il est important de se souvenir que le JETCOL est un adhésif de contact formant un lien entre les deux surfaces. Il doit donc y avoir une quantité d'adhésif suffisamment importante sur les deux surfaces.

Les deux surfaces sont prêtes à être assemblées après que le solvant se soit évaporé. On peut procéder à l'assemblage lorsque l'adhésif est sec au toucher sans transmission au doigt (approximativement 30-60 secondes).

L'application d'une deuxième pulvérisation sur les deux faces augmentera significativement la force de l'adhésion. L'application de la deuxième couche se fera uniquement lorsque la première couche sera sèche.

Pour finaliser le collage après l'assemblage des deux surfaces, appliquer une pression avec un rouleau applicateur afin d'améliorer le collage.



Changement de la bouteille :

Après avoir enlevé toute la pression du tuyau et de la bouteille, démontez le tuyau. Pour s'assurer que tous les résidus de colle liquide sont enlevés du réservoir, ouvrir l'ouverture de vidange de pression pré-poinçonnée en utilisant un outil manuel (ne provoquant pas étincelles).

N'enlever que les réservoirs complètement vidés ! Ces derniers peuvent être recyclés.

Il est important de ne jamais réparer les réservoirs défectueux ou abîmés qui ne sont pas vidés.

Important :

Après le démontage du réservoir vide, le tuyau de pulvérisation doit être raccordé immédiatement au réservoir neuf, et l'air présent dans le tuyau doit être purgé pour éviter le dessèchement de la colle dans le tuyau et le bouchage.

Etant donné la grande diversité de matériaux existants sur le marché et les différents types d'applications, il est de la responsabilité de l'utilisateur de faire les contrôles nécessaires afin de garantir l'adéquation du produit dans chaque application concrète. Notre garantie s'étend uniquement à une qualité constante dans tous les lots fournis, lesquels sont soumis à de stricts contrôles de qualité.