

Le premier adhésif thermofusible au monde
entièrement certifié biodégradable*

tecbond
adhesives



Tecbond 214B

BASÉ SUR NOTRE ADHÉSIF
D'EMBALLAGE LE PLUS VENDU



Pourquoi choisir tecbond 214B ?



- Adhésif d'emballage biodégradable.
- Non toxique, fabriqué à partir de 44% de matériaux biosourcés.
- Adhésif d'emballage de haute qualité, adapté à une utilisation sur des substrats en carton et en papier.
- Disponible en tailles 12, 15 et 43 mm pour s'adapter à toutes les tailles de pistolets à colle tec.
- Tecbond 214B est certifié STM D6400, EN13432, ASTM D6954 et ASTM D6866 standards.

Comment fonctionne tecbond 214B



- Le processus de dégradation commence lors de l'exposition à l'oxygène, aux rayons UV et à la chaleur – toutes des conditions environnementales naturelles.
- Les polymères à longue chaîne sont décomposés, permettant au matériau d'être finalement consommé par les micro-organismes.
- Le processus ne laisse derrière lui que des produits non nocifs – pas de microplastiques.

*Testé dans des conditions de compostage industriel.

Comment stocker et utiliser



Conservez l'adhésif dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil et stockez-le en dessous de 30° jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'emploi



Prenez seulement la quantité d'adhésif dont vous avez besoin pour éviter une exposition inutile.



Chargez et appliquez l'adhésif normalement.



Toute colle restante dans l'applicateur doit être purgée après environ 24 heures.**

Nous recommandons de ne pas utiliser tecbond 214B au-delà de 24 mois à compter de la date de fabrication.

Il suffit d'insérer une nouvelle cartouche dans l'applicateur et de l'expulser jusqu'à ce que vous soyez sûr que la cartouche précédente a été entièrement évacuée.